カメラ機能

- ●自動保存設定(ℂ倉 P.6-26)を「ON」にしているときは、操作できません。静止画の撮影前に、自動保存設定を「OFF」にしておいてください。
- ●以下の操作は、静止画撮影直後(P.6-10操作5、P.6-11操作3)の状態で行います。

アドレス帳登録

写メールモードで撮影した静止画をアドレス帳に登録します。

© (1 秒以上) / ❷ (機能) → 「**⑤**アドレス帳登録」選択 → **⑤** / **⑥** → P.5-8操作 4

サムネイル登録

デジタルカメラモードで撮影したサムネイル (横120×縦160ドットの静止画) だけを、データフォルダのピクチャーフォルダに登録します。

ⓒ (1秒以上)/❷ (機能) ▶ 「■サムネイル登録」選択 ▶ ⑤ / ●

サムネイル 90度回転

デジタルカメラモードで撮影したサムネイル(横120×縦160ドットの静止画)を回転し、画像の向きを変えて登録できます。

- ⓒ (1秒以上)/❷(機能) ▶「2サムネイル90度回転」選択▶⑤/●
- ●さらに回転するときは、○ (1秒以上)または② (回転)を押します。
- 回転後のサムネイル登録: S / ●

静止画撮影で利用できる機能

撮影前

撮影前に©または

②(機能)を押すと、次の機能が利用できます。

画質設定		画質を設定します。(<i>©</i> 音P.6-25)				
撮影サイズ設定		撮影する静止画のサイズを設定します。(<i>CTP.6-25</i>)				
モバイルライト		モバイルライトの点灯(方法)/点灯時間/カラーを設定します。(<i>©</i> P.6-24)				
シーン別撮影		撮影環境に合わせて設定を変更します。(<i>©</i> 27 P.6-25)				
表示切替		画面の表示を切り替えます。(<i>図</i> P.6-23)				
特殊	タイマー設定	セルフタイマーを設定します。(ご) P.6-13)				
撮影設定	連写設定	連写モードや連写スピードを設定します。(CTP.6-16)				
定	フレーム設定 [※]	画像にフレームを付けます。(<i>C</i> 全 P.6-14)				
オプ	シャッター音設定	撮影時のシャッター音を設定します。(<i>©</i> 3 P.6-23)				
リシ	登録先	静止画の登録先(V501SH/メモリカード)を設定します。(<i>図</i> P.6-26)				
[j	自動保存設定	撮影後自動的に静止画を保存するかどうかを設定します。(<i>図</i> P.6-26)				
設	オートリセット設定	モバイルカメラを終了するとき、設定内容をリセットするかどうかを設				
定		定します。(© F.6-27)				
ヺ	ータ消去	V501SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。(<i>©</i> 37.6-30)				
キー操作ガイド		現在の撮影モードで利用できるボタン操作を画面表示します。(🕰 P.6-27)				
明	るさ設定	明るさを調整します。(<i>図</i> FP.6-24)				
カメラモード選択		モバイルカメラの撮影モードを設定します。(©3 P.6-26)				

[※] 写メールモードで利用できます。

撮影直後(静止画登録前)

静止画の撮影直後(登録前)に ©を長く(1秒以上)押すか、 (機能)を押すと、次の機能が利用できます。

■写メールモード

■表示切替	画面の表示を切り替えます。(CTP.6-23)				
2画像編集	撮影した静止画を編集します。(『全でP.12-22~P.12-29)				
3 登録先	静止画の登録先(V501SH/メモリカード)を設定します。(で 27.6-26)				
国メール添付 撮影した静止画をメールに添付します。(☞ P.6-36)					
⑤アドレス帳登録 撮影した静止画をアドレス帳に登録します。(☞ P.6-12)					
⑥ データ消去	V501SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。(🖾 P.6-30)				

■デジタルカメラモード

■サムネイル登録	サムネイルだけを登録します。(『 ②F P.6-12)
2サムネイル90度回転	サムネイルを90度に回転して表示します。(<i>©</i> 2 P.6-12)
③メール添付	サムネイルまたは縮小した画像をメールに添付します。(🕰 P.6-38)
₫登録先	静止画の登録先(V501SH/メモリカード)を設定します。(🕰 P.6-26)
⑤ データ消去	V501SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。(『全 P.6-30)
13 表示切替	画面の表示を切り替えます。(CTP P.6-23)

セルフタイマーで撮影する

静止画や動画の撮影に、セルフタイマーを利用できます。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード 〇
モーションカメラ (MPEG) モード	0	ビデオカメラモード	0	

- ●以下の操作は、静止画撮影前 (P.6-10操作4、P.6-11操作2) または動画撮影前 (P.6-20 操作4) の状態で行います。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
 - **▮** ⓒまたは❷(機能)を押す。
 - ●動画の撮影時は、このあと操作3へ進みます。
 - **2**「特殊撮影設定」を選び、Sまたは●を押す。
 - **3**「タイマー設定」を選び、Sまたは●を押す。
 - タイマー動作までの時間変更:「**②時間設定**」選択◆SI/●◆時間選択◆SI/●
 - **⊿「**■タイマー ON」を選び、Sまたは
 ●を押す。
 - 「ឱ」が表示され、タイマーが設定されます。
 - セルフタイマーの解除:「**29イマー OFF**」選択⇒SI/●

5 画像を画面に表示し、Sまたは●を押す。

タイマー音が鳴り、タイマーが動作します。

- ●設定した時間後(お買い上げ時「10秒」)、静止画を撮影したときは撮影後の画像が表示され、動画を撮影したときは録画が始まります。
- ●タイマー動作中IS]または
 ●を押すと、その時点で撮影され、タイマーは解除されます。
- 撮影のやり直し:タイマー動作中に⑥/**⑥**(**取消**)/^{②刃} ■タイマーが解除されないまま、撮影できる状態に戻ります。

▲ 静止画を登録する

■静止画を登録するときは、⑤または⑥を押す。
タイマーは解除され、通常の静止画撮影画面に戻ります。

動画を登録する

- □撮影を終了するときは、「S」または●を押す。
 - 登録先をメモリカードに設定時: S / (操作完了)
- **□** 動画を登録するときは、「**□**完了」または「**□**登録」を選び、**⑤**または**⑥**を押す。

タイマーは解除され、通常の静止画撮影画面に戻ります。



- ●着信やアラーム動作があると、タイマーは解除されないまま、撮影は中止されます。
 - ■モーションカメラ (MPEG) モード/ビデオカメラモードで撮影中は、カメラを終了すると、アラームが動作します。
- タイマー動作中は、次の操作はできません。
 - ■明るさの調整、モバイルライトの点灯、撮影モードの変更

静止画にフレームを付けて撮影する

写メールモード	0	デジタルカメラモード	X	ムービー写メールモード ×
モーションカメラ (MPEG) モード	X	ビデオカメラモード	X	

- ●ボーダフォンライブ!などで入手した画像(透過PNG形式の画像)も、フレームとして 利用できます。
- ●以下の操作は、静止画撮影前(P.6-10操作4、P.6-11操作2)の状態で行います。
 - **1** ○または ② (機能)を押す。
- **7**「個特殊撮影設定」を選び、Sまたは●を押す。
- **3**「 **3**「 **3** 「 **3** 」 **5** または **9** を押す。

4 あらかじめ登録されているフレームを利用する

- **□□**固定フレーム」を選び、Sまたは●を押す。
- **2**フレームを選び、Sまたは●を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

- フレームの変更: ④または ② (前へ) / ▶または ② (次へ)
- BISまたは●を押す。

オリジナルフレームを利用する

- □「2オリジナル」を選び、「S」または●を押す。
 - ●フレームに利用できない画像は、選択できません。
- **2**フレームを選び、Sまたは●を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

- フレームの変更: C)/O(戻る) →画像選択→S]/●
- 3 または●を押す。
 - ●撮影サイズ「240×320」のときに、横120×縦160ドットよりも小さいフレームを選択すると、フレームは拡大して表示されます。

カスタムスクリーンを利用する

- **□「③**カスタムスクリーン」を選び、Sまたは**●**を押す。
- **2**カスタムスクリーンを選び、Sまたは●を押す。

フレームを解除する

■「MOFF」を選び、「S」または●を押す。

5 静止画を撮影する。

- ビューアポジションの撮影方法: © P.6-10操作5以降
- オープンポジション/セルフショットポジションの撮影方法: © 7.6-11操作3 以降



連写モードで撮影すると、すべての静止画にフレームが付きます。

静止画を連続して撮影する

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード ×
モーションカメラ (MPEG) モード	X	ビデオカメラモード	X	

撮影前に連写モードを設定しておくと、静止画を連続して撮影できます。

- ●連写モードでは、1 枚目のシャッター(Sまたは●)を押すと、あとは一定間隔で自動的に残りの回数分撮影されます。
- ●連写モードの種類と利用できる撮影モードは、次のとおりです。

連写モード	概要	写メール モード	デジタルカメラ モード
4枚連写	4枚の静止画を連続して撮影し、4枚の静止画と 分割画像を作成します。	0	%1
9枚連写	9枚の静止画を連続して撮影し、9枚の静止画と 分割画像を作成します。	0	×
25枚高速連写	25枚の静止画を連続して撮影し、25枚の静止画 と分割画像を作成します。	% 2	×
ブラケット連写	画像の明るさやモバイルライトの色を変えて9 枚の静止画を撮影し、9枚の静止画と分割画像を 作成します。	0	×
オーバーラップ連写	連続して5枚の静止画を撮影し、5枚の静止画と 合成画像を作成します。	0	×

- ※1 撮影サイズ「480×640」で利用できます。
- ※2 撮影サイズ「240×320」では利用できません。
- ●4枚連写/9枚連写では、設定した回数分シャッターを押す「マニュアル」に設定することもできます。
- ●以下の操作は、静止画撮影前(P.6-10操作4、P.6-11操作2)の状態で行います。
 - ¶ ○または❷(機能)を押す。
 - **2「個**特殊撮影設定」を選び、Sまたは

 ●を押す。
 - 3「❷連写設定」を選び、⑤または●を押す。
 - ▲ 写メールモードで設定する
 - ■「■4枚連写ON」~「⑤オーバーラップ連写ON」のいずれかを選び、
 び、
 ⑤または
 ⑥を押す。

「25枚高速連写」を選んだときは、連写モードが表示されたあと(**267.6-5**)、 撮影画面に戻ります。(スピードは変更できません。)

連写モードの解除:「OFF」選択⇒S/●(操作完了)

デジタルカメラモードで設定する

■「■4枚連写ON」を選び、「SIまたは
●を押す。

連写モードの解除:「20FF」選択⇒S/●(操作完了)

■ 5 連写スピードを選び、Sまたは●を押す。

連写モードが表示され(**© ?.6-5**)、撮影画面に戻ります。

●お買い上げ時、連写スピードは「普通」または「通常」に設定されています。

▲ 画像を画面に表示し、S または●を押す。


設定したスピードで連写撮影されます。

- ●手動(マニュアル)で撮影するとき(4枚連写/9枚連写)は、残りの回数分操作6 をくり返してください。
- 連写の中止: / ❷ (停止)
 - 申止前に撮影した枚数分の連写画像の登録:上記操作のあとSI/●
- 連写の取消(マニュアル時):○(1秒以上)/○(取消)→「■YES 選択→「S]/○ (途中まで撮影した画像は消去されます。)

7 連写が終われば、連写画像が表示される。

デジタルカメラモードは、1枚目に撮影した静止画が表示されま

- 連写画像内の静止画の確認: (4 🏲) / 🚱
- 連写画像内の静止画を1枚ずつ登録: ●▶/ ◎ (画像選択: 分割画像も可能) ▶ ○ (1秒以上) / ② (機能) ▶ 「■表示 画像登録 | 選択 ▶ S / (●)
- 上)/廖(機能)➡「2表示画像添付」選択➡S/● (画像サイズによっては、選択メニューが表示されます。)



4枚連写

♀ 連写画像を登録するときは、S または●を押す。

連写モードのままで、元のカメラモードに戻ります。

- ●写メールモードは、分割画像と設定した回数分の静止画をまとめた連写画像が登録 されます。(登録場所:データフォルダ内の連写フォルダ)
- ●デジタルカメラモードは、1枚ずつ個別に登録されます。(登録場所:デジタルカメ ラフォルダ)

● カメラを終了するときは、○を長く(1秒以上)押すか、⑤を押す。



- ●暗い所で撮影すると、明るい所で撮影するよりも連写スピードが遅くなることがあ ります。
- ●モバイルライト点灯時は、連写スピードが遅くなることがあります。

■撮影直後に利用できる機能

画像登録前に 🖸 を長く(1秒以上)押すか、🕑 (機能)を押すと、次の機能が利用 できます。

■表示画像登録	撮影した静止画を選んで登録します。
2表示画像添付	撮影した静止画をメールに添付します。
3登録先	連写画像の登録先(V501SH/メモリカード)を設定します。(CFP.6-26)
₫データ消去	V501SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。(<i>図</i> 27.6-30)
5表示切替	画面の表示を切り替えます。(<i>C</i> ア.6-23)